



Instalación letras tipo block

1. Limpiar la superficie donde se va a instalar el letrero, retirando todo el polvo posible.
2. presente el patrón de instalación (logotipo pintado en papel estrasa a tamaño real) sobre el suelo cuidando que las letras queden encima de su dibujo.



3. Ahora que no hay duda, coloque el patrón de instalación (logotipo pintado en papel estrasa a tamaño real) sobre el muro marcando previamente las medidas para que quede niveladas. Fijar al muro con cinta canela O LA QUE MAS CONVenga.
4. Lo que importa es que quede recto el texto del papel, NO LOS BORDES DEL PAPEL.



5. Presentar una por una las letras metálicas, marcando con un plumón el lugar donde se colocará cada pata. No retire el nylon transparente todavía.



6. Barrenar en los puntos marcados con una broca un punto mayor a grosor de la pata. Ejemplo, si la pata es de 3/16 pulgadas utilizar broca de 1/4 de pulgada.
7. Para empotrar NO se recomienda utilizar taquetes, en vez de ello utilice silicón y coloque una a una las letras en su lugar.



8. Verificar el nivel del letrero instalado.
9. Para terminar retire la protección emplee nylon de las letras y limpie con un trapo seco.



ASERCATE A MAYAFUERTE